



Отсканируйте QR-код, чтобы  
увидеть руководство.



# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КОНДИЦИОНЕР

---



Для безопасной и удобной эксплуатации изделия  
прочитайте руководство пользователя перед началом  
работы.

**РУССКИЙ**

ТИП: НАСТЕННЫЙ



MFL72096410  
Rev.01\_011625

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2017-2025 LG Electronics. Все права защищены.

# СОДЕРЖАНИЕ

В данном руководстве могут встречаться изображения или материалы, не относящиеся к купленной вами модели.

Производитель может вносить изменения в содержание руководства.

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ УСТРОЙСТВА ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО ВСЕМИ ИНСТРУКЦИЯМИ..... | 3  |
| ИНСТРУКЦИИ «ОСТОРОЖНО» .....                                           | 4  |
| ИНСТРУКЦИИ «ВНИМАНИЕ» .....                                            | 10 |

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Перед использованием .....                                            | 13 |
| Обзор изделия .....                                                   | 14 |
| Подготовка к эксплуатации .....                                       | 15 |
| Обзор беспроводного пульта дистанционного управления .....            | 17 |
| Использование беспроводного пульта дистанционного управления ..<br>21 |    |
| Дополнительные функции и настройки .....                              | 39 |
| Обзор дисплея .....                                                   | 50 |
| Использование кнопки питания .....                                    | 55 |

## ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Приложение LG ThinQ .....                       | 57 |
| Диагностика с помощью приложения LG ThinQ ..... | 59 |

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Функция очистки ..... | 60 |
| Очистка.....          | 63 |

## ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Перед обращением в сервисный центр ..... | 73 |
|------------------------------------------|----|

## ПРИЛОЖЕНИЕ

|                 |    |
|-----------------|----|
| Информация..... | 79 |
|-----------------|----|

# ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

## ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ УСТРОЙСТВА ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО ВСЕМИ ИНСТРУКЦИЯМИ

Следующие рекомендации по технике безопасности призваны предотвратить непредвиденные риски и ущерб, вызванные небезопасной либо неверной эксплуатацией изделия.

Рекомендации делятся на две категории: **ОСТОРОЖНО** и **ВНИМАНИЕ** (см. ниже).

### Предупреждения о безопасности



Этим символом помечены действия, связанные с повышенной опасностью.

Внимательно прочтите соответствующий текст и следуйте инструкциям, чтобы избежать риска.



### **ОСТОРОЖНО**

Означает, что несоблюдение инструкций может привести к серьезной травме или смерти.



### **ВНИМАНИЕ**

Означает, что несоблюдение инструкций может привести к легкой травме или к поломке изделия.

## Примечания относительно воспламеняющегося хладагента

Указанные ниже символы отображаются на блоках.



Этот символ указывает, что в данном устройстве используется воспламеняющийся хладагент. В случае утечки хладагента и воздействия внешнего источника воспламенения существует опасность возгорания.



Этот символ указывает, что следует внимательно прочитать руководство пользователя.



Этот символ указывает, что обслуживающий персонал должен обращаться с оборудованием в соответствии с руководством по установке.



Этот символ указывает на наличие информации в руководстве пользователя или руководстве по установке.

## ИНСТРУКЦИИ «ОСТОРОЖНО»

### ОСТОРОЖНО!

- Для снижения риска взрыва, пожара, смерти, поражения электрическим током, травм или ожогов при использовании данного изделия соблюдайте основные меры предосторожности, включая следующие:

---

### Техническая безопасность

- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостаточными опытом и знаниями, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Необходимо контролировать детей, чтобы они не играли с прибором.

- Монтаж или ремонт, выполненный лицом, не имеющим соответствующих полномочий, может представлять опасность для вас и окружающих.
- Информация, содержащаяся в руководстве, предназначена для использования квалифицированным специалистом по обслуживанию, который знаком с правилами техники безопасности и имеет соответствующие инструменты и контрольно-измерительные приборы.
- Незнание или невыполнение каких-либо инструкций, содержащихся в данном руководстве, может привести к возникновению неисправностей оборудования, повреждению имущества, травмам и (или) смерти.
- Хладагент и изолирующий продувочный газ, используемые в приборе, требуют специальных процедур утилизации. Прежде чем утилизировать их, проконсультируйтесь с агентом по обслуживанию или лицом, обладающим аналогичной квалификацией.
- Замена шнура питания должна выполняться уполномоченным персоналом с использованием только оригинальных запасных частей.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его агентом по обслуживанию или лицом с аналогичной квалификацией в целях избежания опасности.
- Прибор должен быть установлен в соответствии с национальными правилами монтажа.
- Средства отключения должны быть встроены в стационарную электропроводку в соответствии с правилами электромонтажа.
- Данный прибор должен быть надлежащим образом заземлен, чтобы свести к минимуму риск поражения электрическим током.
- Не обрезайте и не удаляйте заземляющий контакт из сетевой вилки.
- Если винт крышки розетки питания не является металлическим и неизолированным, а розетка не заземлена через проводку дома, присоединение заземляющего провода к винту крышки не обеспечивает заземление прибора.

- Если у вас есть какие-либо сомнения в правильности заземления кондиционера, обратитесь к квалифицированному электрику для проверки розетки и электрической цепи.

## **Установка**

- Обратитесь в официальный сервисный центр при установке или перемещении кондиционера.
- Не устанавливайте кондиционер на неустойчивой поверхности или в месте, где он может упасть.
- Не устанавливайте устройство в потенциально взрывоопасной атмосфере.
- Не устанавливайте кондиционер в местах, где хранятся легковоспламеняющиеся жидкости или газы, например, бензин, пропан, растворитель для краски и т. д.
- Установите панель и крышку блока управления, соблюдая требования безопасности.
- Перед использованием кондиционера установите отдельную электрическую розетку и автоматический выключатель.
- Используйте стандартный автоматический выключатель и предохранитель, которые соответствуют номинальным параметрам кондиционера.
- При установке кондиционера убедитесь, что труба и кабель питания, соединяющие внутренний и наружный блоки, не натянуты слишком туго.
- Соединения внутренней и наружной проводки должны быть надежно затянуты, а кабель должен быть правильно проложен, чтобы на него не действовали силы, которые могли бы вытащить провода из соединительных клемм. Применение неправильных или ослабленных соединений может привести к выделению тепла или к возгоранию.
- Не подсоединяйте заземляющий провод к газовой трубе, громоотводу или заземляющему проводу телефонной линии.
- Используйте негорючий газ (азот) для проверки на наличие утечек и выведения воздуха; использование сжатого воздуха или

легковоспламеняющегося газа может привести к возгоранию или взрыву.

## Эксплуатация

- Не модифицируйте и не удлиняйте кабель питания. Наличие царапин или отслаивающейся изоляции кабелей питания может привести к возгоранию или поражению электрическим током, поэтому такой кабель следует заменить.
- Следите за тем, чтобы кабель питания не был загрязнен, ослаблен или порван.
- Не ставьте поверх кабеля питания никакие предметы.
- Не размещайте рядом с кабелем питания нагревательные и другие приборы, выделяющие тепло.
- Следите за тем, чтобы во время работы кабель питания не был выдернут или поврежден.
- Ни в коем случае не касайтесь кондиционера, не управляйте им и не ремонтируйте его мокрыми руками.
- Во время работы кондиционера не просовывайте руки или какие-либо предметы через входное или выходное отверстие для воздуха.
- Следите за тем, чтобы дети не забирались на наружный блок кондиционера и не ударяли по нему.
- Используйте исключительно только те детали, которые перечислены в списке запасных частей. Не пытайтесь модифицировать оборудование.
- Не прикасайтесь к трубопроводу хладагента, водопроводу или каким-либо внутренним частям во время работы устройства или сразу по окончании его работы.
- Не оставляйте легковоспламеняющиеся вещества, такие как бензин, горючее или растворитель, рядом с кондиционером.
- Не используйте кондиционер в течение длительного времени в небольшом помещении без надлежащей вентиляции.

- Обеспечьте достаточную вентиляцию при одновременном использовании кондиционера и нагревательного прибора, например, обогревателя.
- Не загораживайте впускные или выпускные отверстия для воздуха.
- Если кондиционер испускает шум, запах или дым, отключите его от электропитания.
- Если кондиционер был залит водой при наводнении, обратитесь в официальный сервисный центр.
- В случае утечки газа (например, фреона, пропана, сжиженного нефтяного газа и т. п.) необходимо тщательно проветрить помещение, прежде чем снова приступить к использованию кондиционера.
- В случае отключения электроэнергии или начала грозы немедленно отключите электропитание.

### **Пульт дистанционного управления**

- Извлеките батарейки, если пульт дистанционного управления не используется в течение длительного времени.
- Не вставляйте в пульт дистанционного управления батарейки разных типов, а также не используйте вместе старые и новые батарейки.
- Не перезаряжайте и не разбирайте батарейки.
- Прекратите использовать пульт дистанционного управления, если из батарейки вытекает жидкость. Если вытекшая из батарейки жидкость попала на одежду или на кожу, смойте ее чистой водой.
- В случае проглатывания вытекшей из батарейки жидкости тщательно прополощите рот и обратитесь к врачу.
- Утилизируйте батарейки в таком месте, где нет опасности возгорания.

## Техническое обслуживание

- Перед проведением очистки или технического обслуживания отсоедините электропитание и подождите, пока не остановится вентилятор.
- Не очищайте прибор, разбрызгивая воду непосредственно на изделие.

## Хладагент

### Общие положения

- Используйте только тот хладагент, который указан на этикетке кондиционера.
- Не допускайте попадания в систему воздуха или газа, отличного от указанного хладагента.
- Не прикасайтесь к вытекшему хладагенту во время установки или ремонта.
- После установки или ремонта кондиционера обязательно проверьте его на наличие утечек хладагента.
- Прибор должен храниться так, чтобы механические повреждения были исключены.

### Только R32



- Любой человек, который занимается заменой или ремонтом контура хладагента, должен иметь действующий сертификат от аккредитованного в отрасли органа, проводящего оценку, который подтверждает его компетентность в безопасном обращении с хладагентами в соответствии с признанной в отрасли спецификацией оценки.

- Обслуживание должно производиться только в соответствии с рекомендациями производителя оборудования. Техническое обслуживание и ремонт, требующие помощи другого квалифицированного персонала, должны выполняться под наблюдением лица, компетентного в использовании легковоспламеняющихся хладагентов.
- Устройство должно храниться в хорошо проветриваемом помещении, площадь которого соответствует площади помещения, предусмотренной для эксплуатации.
- Не загораживайте обязательные вентиляционные отверстия.
- Устройство нужно хранить в помещении без постоянного открытого огня (например, работающего газового прибора) и источников воспламенения (например, работающего электронагревателя).

## ИНСТРУКЦИИ «ВНИМАНИЕ»

### ВНИМАНИЕ!

- Для снижения риска незначительных травм, неисправностей или повреждения изделия или имущества при использовании данного изделия соблюдайте основные меры предосторожности, включая следующие:

---

### Установка

- Для перевозки кондиционера необходимы как минимум два человека либо вилочный погрузчик.
- Установите наружный блок кондиционера так, чтобы он был защищен от прямых солнечных лучей. Не устанавливайте внутренний блок в местах, где на него будут попадать через окна прямые солнечные лучи.
- Не устанавливайте кондиционер в таких местах, где он будет подвергаться прямому воздействию морского ветра (соленых брызг).

- Правильно установите сливной шланг для беспрепятственного отвода водяного конденсата.
- Установите кондиционер в месте, где шум наружного блока или выхлопные газы не будут беспокоить соседей. Невыполнение этого требования может привести к конфликту с соседями.
- После установки или ремонта безопасным образом утилизируйте упаковочные материалы, а также шурупы, гвозди, пластиковые мешки или батарейки, упаковав их должным образом.
- Соблюдайте осторожность, распаковывая или устанавливая кондиционер.

## Эксплуатация

- Перед эксплуатацией кондиционера убедитесь, что установлен фильтр.
- Не пейте воду, которая сливается из кондиционера.
- Не кладите на кондиционер предметы.
- Не используйте кондиционер в течение длительного времени в условиях очень высокой влажности или когда открыты двери или окна.
- Не подвергайте людей, животных или растения воздействию холодного или горячего воздуха от кондиционера в течение длительного времени.
- Не используйте изделие в особых целях, например, для хранения продуктов питания, произведений искусства и т. п. Кондиционер представляет собой бытовой прибор и не является прецизионной холодильной системой. Существует риск повреждения или потери имущества.

## Техническое обслуживание

- При очистке, обслуживании или ремонте кондиционера на высоте используйте прочный табурет или лестницу.

- Не используйте сильнодействующие чистящие средства, растворители или разбрызгиваемую воду при очистке кондиционера. Используйте мягкую ткань.
- При снятии воздушного фильтра не прикасайтесь к металлическим частям кондиционера.
- Для очистки внутренней части обратитесь в авторизованный сервисный центр или к дилеру. Использование агрессивных моющих средств может привести к коррозии или повреждению блока.

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ

## Перед использованием

### Примечания по эксплуатации


- Отрегулируйте направление воздушного потока по вертикали или горизонтали, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха в помещении.
- Ускорьте работу вентилятора, чтобы быстро охладить или нагреть воздух в помещении.
- Выключайте устройство и периодически открывайте окна для проветривания. Качество воздуха в помещении может ухудшиться, если устройство используется в течение длительного времени.
- Очищайте воздушный фильтр раз в 2 недели. Пыль и загрязнения, накопившиеся в воздушном фильтре, могут заблокировать поток воздуха или снизить функциональные характеристики прибора.
- Энергопотребление может варьироваться в зависимости от режима использования и включения ЖК-дисплея.
- Энергопотребление рассчитывается в соответствии со стандартами EN 14511:2022, EN 14825:2022, которые требуют, чтобы ЖК-дисплей был неактивен во время испытаний.

### Советы по энергосбережению

- Не переохлаждайте помещение. Это может нанести вред вашему здоровью и увеличить потребление электроэнергии.
- Во время работы прибора закрывайте солнечный свет с помощью жалюзи или занавесок.
- Держите двери или окна плотно закрытыми во время работы прибора.

# Обзор изделия

## Настенный



❶ Передняя панель

❷ Впускное вентиляционное отверстие

❸ Воздушный фильтр

❹ Выпускные вентиляционные отверстия

❺ Индикатор состояния и приемник сигнала дистанционного управления (светодиод)

❻ Дисплей

❼ Кнопка питания

## ПРИМЕЧАНИЕ


- Количество и расположение деталей может различаться в зависимости от модели прибора.
- Функции могут меняться в зависимости от типа модели.

## Подготовка к эксплуатации


### Установка батареек в пульт дистанционного управления

Установите батарейки типа AAA (1,5 В) в беспроводной пульт дистанционного управления.


- 1 Снимите крышку батарейного отсека.



- 2 Вставьте новые батарейки, проследив за тем, чтобы клеммы + и – батареек были правильно установлены.



- 3 Установите крышку на место, задвинув ее в закрытое положение.



### ПРИМЕЧАНИЕ


- Заменяйте батарейки типа AAA (1,5 В), когда снижается четкость отображения на дисплее беспроводного пульта дистанционного управления.
- Не используйте старые и новые батарейки вместе.

- Используйте только щелочные батарейки.

### Сопряжение устройства и пульта дистанционного управления


Если на дисплее пульта дистанционного управления появляется сообщение **Connection required**, выполните сопряжение устройства и пульта дистанционного управления, следуя инструкциям ниже.

- Нажмите и удерживайте кнопку **Mode** на пульте дистанционного управления около 3 секунд. Когда на дисплее пульта дистанционного управления появится сообщение **Connection successful**, сопряжение устройства и пульта дистанционного управления выполнено.



- Можно нажать кнопку **Указатель** на пульте дистанционного управления, после чего на экране появляется указатель при

перемещении пульта дистанционного управления.



---


### ПРИМЕЧАНИЕ


- Если сопряжение устройства и пульта дистанционного управления отключено из-за внешних факторов, выполните сопряжение устройства и пульта дистанционного управления повторно, чтобы обеспечить бесперебойную работу устройства.
  - Чтобы настроить скорость указателя пульта дистанционного управления, нажмите кнопку  в нижней части главного экрана и выберите «Система» > «Язык и ввод» > «Скорость указателя».
-


# Обзор беспроводного пульта дистанционного управления

## Беспроводной пульт дистанционного управления

С помощью беспроводного пульта дистанционного управления можно более удобно управлять устройством.



| Изображение                                                                         | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>Питание</b><br/>Включает или выключает устройство.</p> <hr/> <p><b>Подключение к LG ThinQ</b><br/>Нажмите и удерживайте кнопку <b>Питание</b> в течение 3 секунд, чтобы настроить статус подключения устройства к сети Wi-Fi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | <p><b>Mode</b><br/>Служит для выбора желаемого режима работы.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Каждое нажатие меняет режимы в таком порядке: <b>Охлаждение</b> → <b>Авто</b> → <b>Осушение</b> → <b>Обогрев</b> → <b>Вентилятор</b></li></ul> <hr/> <p><b>Сопряжение устройства и пульта дистанционного управления</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Нажмите и удерживайте кнопку <b>Mode</b> около 3 секунд для сопряжения устройства и пульта дистанционного управления.</li></ul>                                                                                                                                                                            |
|    | <p><b>Sleep</b><br/>Автоматическое выключение устройство в заданное время. Используйте эту функцию перед сном.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | <p><b>Дисплей</b><br/>Включение, выключение или изменение экрана устройства.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• При каждом нажатии кнопки  экран устройства меняется в следующем порядке: заставка ↔ главный экран.</li></ul> <hr/> <p><b>Включение и выключение экрана устройства</b><br/>Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд, чтобы включить или выключить экран устройства</p>                                                                                                                |
|   | <p><b>Energy/Jet</b><br/>Служит для выбора желаемой функции.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• В режиме «Охлаждение» при каждом нажатии кнопки <b>Energy/Jet</b> режим меняется в следующем порядке: <b>Энергосбережение</b> → <b>Умный уход</b> → <b>Турбоохлаждение</b> → <b>Охлаждение</b>.</li><li>• В режиме «Обогрев» при каждом нажатии кнопки <b>Energy/Jet</b> режим меняется в следующем порядке: <b>Умный уход</b> → <b>Турбообогрев</b> → <b>Обогрев</b>.</li></ul> <hr/> <p><b>Включение и выключение непрямого потока воздуха</b><br/>Нажмите и удерживайте кнопку <b>Energy/Jet</b> в течение 3 секунд, чтобы включить или выключить непрямой поток воздуха</p> |
|  | <p><b>Temp. ▲, ▼</b><br/>Служит для выбора желаемой температуры в помещении.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Изображение                                                                       | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Fan Speed +, -</b><br>Служит для настройки скорости вентилятора <ul style="list-style-type: none"><li>Уровень скорости вентилятора можно установить в следующем порядке: 1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ <b>Auto</b>.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | <b>Указатель</b><br>Проверка или настройка различных функций на экране устройства с помощью пульта дистанционного управления.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | <b>Громкость -</b><br>Уменьшение громкости или выключение звуковых уведомлений, которые подаются при настройке или изменении функций устройства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | <b>Громкость +»</b><br>Включение или усиление громкости звуковых уведомлений, которые подаются при настройке или изменении функций устройства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | <b>Функция</b><br>Настройка таких функций, как Plasmaster Ionizer, «Автоочистка+», «Очистка замораживанием», «Таймер сна», «Таймер включения», «Таймер выключения», «Отмена всех таймеров», Smart Diagnosis и «Светодиодная подсветка».                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | <b>❶ Сброс</b><br>Сброс настроек беспроводного пульта дистанционного управления. Откройте крышку батарейного отсека пульта дистанционного управления и нажмите кнопку «Сброс», чтобы выполнить сброс.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | Если система устройства работает медленно или зависает во время использования устройства, или если устройство внезапно выключается, можно его перезапустить. <ul style="list-style-type: none"><li>Нажмите и удерживайте одновременно кнопки  и  на пульте дистанционного управления в течение 3 секунд.</li></ul> |

Функции настройки

| Изображение               | Описание                                                                                                                                                     |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Plasmaster Ionizer</b> | Ионизированные частицы, которые производятся ионизатором, снижают содержание поверхностных бактерий и других вредных веществ.                                |
| <b>Auto Clean+</b>        | Влажность, остающаяся в теплообменнике, можно уменьшить, включив режим продувки в течение определенного периода времени.                                     |
| <b>Freeze Cleaning</b>    | Количество загрязнений, таких как пыль, уменьшается за счет последовательного включения режимов замораживания и оттаивания теплообменника внутри устройства. |

| Изображение             | Описание                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sleep Timer</b>      | Установка режима сна, который поможет улучшить качество сна. <ul style="list-style-type: none"><li>• Режим сна начинается с 30 минут и может быть установлен с почасовым шагом до 12 часов.</li></ul>           |
| <b>On Timer</b>         | Установка автоматического включения устройства в нужное время. <ul style="list-style-type: none"><li>• Для таймера включения можно установить желаемое время от 1 часа до 24 часов с шагом в 1 час.</li></ul>   |
| <b>Off Timer</b>        | Установка автоматического выключения устройства в нужное время. <ul style="list-style-type: none"><li>• Для таймера выключения можно установить желаемое время от 1 часа до 24 часов с шагом в 1 час.</li></ul> |
| <b>Cancel all Timer</b> | Отмена всех настроек таймера.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Smart Diagnosis</b>  | Быстрая и удобная проверка информации по техническому обслуживанию устройства.                                                                                                                                  |
| <b>LED Light</b>        | Включение и выключение светодиодного индикатора, расположенного в нижней правой части устройства.                                                                                                               |

ПРИМЕЧАНИЕ


- Если пульт дистанционного управления не сопряжен, некоторые функции использовать невозможно.
- При выключении и повторном включении пульта дистанционного управления на дисплее пульта отображаются последние использованные настройки.
- Изображение на пульте дистанционного управления может отличаться от изображения в руководстве пользователя в зависимости от модели.

# Использование беспроводного пульта дистанционного управления


## Режим Охлаждение

При работе в режиме «Охлаждение» из выпускного отверстия выходит холодный воздух.


- 1 Включите прибор.
- 2 Нажмите кнопку **Mode** несколько раз, чтобы выбрать режим **Охлаждение**. Появится значок, обозначающий режим **Охлаждение** и запустится операция охлаждения.




- Можно проверить режим работы на дисплее внутреннего блока.



- 3 Нажимайте кнопку **▲** или **▼**, чтобы установить желаемую температуру.





- Можно проверить желаемую температуру на дисплее внутреннего блока.




- 4 Нажмите кнопку **+** или **-**, чтобы установить желаемую скорость вентилятора.
- Можно установить уровень скорости вентилятора: 1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ **Auto**.

- Если установлено значение **Auto**, скорость вентилятора регулируется автоматически.



- Можно проверить скорость вентилятора на дисплее внутреннего блока.



### Использование дополнительных функций охлаждения


Можно настроить функции «Энергосбережение», «Умный уход», «Турбоохлаждение» и «Комфорт».

### Энергосбережение


Желаемая температура регулируется автоматически для уменьшения энергопотребления.

- 1 Включите прибор.

- 2 Несколько раз нажмите кнопку **Mode**, чтобы выбрать режим **Охлаждение**.




Энергосбережение → Умный уход →  
Турбоохлаждение → Охлаждение.



- 3 Когда начнется операция охлаждения, несколько раз нажмите кнопку **Energy/Jet**, чтобы выбрать режим **Энергосбережение**. Появится значок, обозначающий режим **Энергосбережение**, и начнется операция охлаждения в режиме **Энергосбережение**.
- При каждом нажатии кнопки **Energy/Jet** режим меняется в следующем порядке:

- Можно настроить режим энергосбережения или проверить состояние настройки на дисплее внутреннего блока.



## ПРИМЕЧАНИЕ

- Температура автоматически устанавливается на уровне 22 °C, если желаемая температура ниже 22 °C. Температура остается постоянной, если она выше 22 °C.


## ПРИМЕЧАНИЕ

- По истечении определенного периода времени с момента запуска функции энергосбережения температура или скорость вентилятора автоматически настраиваются в соответствии с условиями окружающей среды, поэтому температура или скорость вентилятора, отображаемые на дисплее внутреннего блока или дисплее пульта дистанционного управления, могут отличаться от фактических.

## Умный уход

Устройство работает наиболее эффективно, анализируя окружающую среду и пользовательские характеристики. После достижения нужной температуры скорость вентилятора регулируется автоматически, создавая комфортные условия.


- 1 Включите прибор.
- 2 Несколько раз нажмите кнопку **Mode**, чтобы выбрать режим **Охлаждение**.




- 3 Когда начнется операция охлаждения, несколько раз нажмите кнопку **Energy/Jet**, чтобы выбрать режим **Умный**

**уход** Появится значок, обозначающий режим **Умный уход**, и начнется операция охлаждения в режиме **Умный уход**.

- При каждом нажатии кнопки **Energy/Jet** режим меняется в следующем порядке:  
**Энергосбережение** → **Умный уход** → **Турбоохлаждение** → **Охлаждение**.



- Можно настроить режим «Умный уход» или проверить состояние настройки на дисплее внутреннего блока.



## ПРИМЕЧАНИЕ


- Поскольку температура регулируется в соответствии с пользовательскими предпочтениями и условиями использования, желаемая температура, отображаемая на дисплее внутреннего блока, может отличаться.

- Если устройство перемещается или меняется пользователь, сбросьте ранее введенную информацию. → См. **Использование кнопки питания (сброс полученной информации)**.

## Турбоохлаждение


Выпускает более холодный воздух, чем при обычном режиме, и быстро охлаждает.

- 1 Включите прибор.
- 2 Несколько раз нажмите кнопку **Mode**, чтобы выбрать режим **Охлаждение**.




- 3 Когда начнется операция охлаждения, несколько раз нажмите кнопку **Energy/Jet**, чтобы выбрать режим **Турбоохлаждение**. Появится значок, обозначающий режим **Турбоохлаждение**, и начнется операция охлаждения в режиме **Турбоохлаждение**.
  - При каждом нажатии кнопки **Energy/Jet** режим меняется в следующем порядке:

Энергосбережение → Умный уход →  
Турбоохлаждение → Охлаждение.



- Можно настроить режим «Турбоохлаждение» или проверить состояние настройки на дисплее внутреннего блока.



## ПРИМЕЧАНИЕ

- Когда начинается операция охлаждения в режиме «Турбоохлаждение», скорость вентилятора меняется на высокую, и автоматически устанавливается желаемая температура.


## Комфорт

Можно отрегулировать выходящий поток воздуха из выпускного отверстия в нижней

части устройства таким образом, чтобы он не был направлен на вас напрямую.

**1** Включите прибор.


**2** Несколько раз нажмите кнопку **Mode**, чтобы выбрать режим **Охлаждение**.




**3** Когда начнется режим охлаждения, нажмите и удерживайте кнопку **Energy/Jet** в течение 3 секунд. Появляется сообщение **Indirect On**, и воздух не выходит из выпускного отверстия в нижней части устройства.

- Каждый раз, когда вы нажимаете и удерживаете кнопку **Energy/Jet** в течение 3 секунд, не прямой поток воздуха

регулируется в следующем порядке:  
**Indirect On ↔ Indirect Off.**



- С помощью дисплея внутреннего блока можно проверять состояние настройки режима «Комфорт».




## Режим Авто

Устройство автоматически установит режим работы **Охлаждение** или **Обогрев** в зависимости от температуры в помещении. Вы можете установить желаемую температуру и скорость вращения вентилятора.


**1** Включите прибор.

**2** Нажмите кнопку **Mode** несколько раз, чтобы выбрать режим **Авто**. Появится значок,


обозначающий режим **Авто**, и запустится режим **Авто**.



- Можно проверить режим работы на дисплее внутреннего блока.




- Можно проверить желаемую температуру на дисплее внутреннего блока.





- 4 Нажмите кнопку **+** или **-**, чтобы установить желаемую скорость вентилятора.
- Можно установить уровень скорости вентилятора: 1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ **Auto**.


- 3 Нажимайте кнопку **▲** или **▼**, чтобы установить желаемую температуру.



- Если установлено значение **Auto**, скорость вентилятора регулируется автоматически.



- Можно проверить скорость вентилятора на дисплее внутреннего блока.



### Использование дополнительных автоматических функций


Можно установить режим «Комфорт».

#### Комфорт


Можно отрегулировать выходящий поток воздуха из выпускного отверстия в нижней части устройства таким образом, чтобы он не был направлен на вас напрямую.

- 1 Включите прибор.

- 2 Нажмите кнопку **Mode** несколько раз, чтобы выбрать режим **Авто**.




регулируется в следующем порядке:  
**Indirect On ↔ Indirect Off.**



- 3 Когда начнется режим «Авто», нажмите и удерживайте кнопку **Energy/Jet** в течение 3 секунд. Появляется сообщение **Indirect On**, и воздух не выходит из выпускного отверстия в нижней части устройства.

- Каждый раз, когда вы нажимаете и удерживаете кнопку **Energy/Jet** в течение 3 секунд, не прямой поток воздуха

- С помощью дисплея внутреннего блока можно проверять состояние настройки режима «Комфорт».




## Режим Осушение


Снижает влажность в помещении в дни с повышенной влажностью, создавая более комфортные условия.

- 1 Включите прибор.
- 2 Нажмите кнопку **Mode** несколько раз, чтобы выбрать режим **Осушение**. Появится


значок, обозначающий режим **Осушение**, и запустится режим **Осушение**.




- Можно проверить режим работы на дисплее внутреннего блока.



- Нажимайте кнопку **▲** или **▼**, чтобы установить желаемую температуру.



- Можно проверить желаемую температуру на дисплее внутреннего блока.



## ПРИМЕЧАНИЕ

- По прошествии определенного периода времени после начала работы в режиме «Осушение» скорость вентилятора автоматически регулируется в зависимости от окружающей среды.
- При подключении к наружному блоку Multi можно регулировать температуру.

## Использование дополнительных функций осушения


Можно установить режим «Комфорт».

### Комфорт

Можно отрегулировать выходящий поток воздуха из выпускного отверстия в нижней части устройства таким образом, чтобы он не был направлен на вас напрямую.

- Включите прибор.


- 2** Несколько раз нажмите кнопку **Mode**, чтобы выбрать режим **Осушение**.




- 3** Когда начнется режим «Осушение», нажмите и удерживайте кнопку **Energy/Jet** в течение 3 секунд. Появляется сообщение **Indirect On**, и воздух не выходит из выпускного отверстия в нижней части устройства.

- Каждый раз, когда вы нажимаете и удерживаете кнопку **Energy/Jet** в течение 3 секунд, не прямой поток воздуха

регулируется в следующем порядке:  
**Indirect On** ↔ **Indirect Off**.



- С помощью дисплея внутреннего блока можно проверять состояние настройки режима «Комфорт».




## Режим Обогрев


При работе в режиме «Обогрев» из выпускного отверстия выходит теплый воздух.

- 1 Включите прибор.
- 2 Нажмите кнопку **Mode** несколько раз, чтобы выбрать режим **Обогрев**. Появится значок,


обозначающий режим **Обогрев** и запустится операция обогрева.




- Можно проверить режим работы на дисплее внутреннего блока.



- 3** Нажимайте кнопку **▲** или **▼**, чтобы установить желаемую температуру.





- Можно проверить желаемую температуру на дисплее внутреннего блока.




- 4** Нажмите кнопку **+** или **-**, чтобы установить желаемую скорость вентилятора.
- Можно установить уровень скорости вентилятора: 1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ **Auto**.

- Если установлено значение **Auto**, скорость вентилятора регулируется автоматически.



- Можно проверить скорость вентилятора на дисплее внутреннего блока.



## ПРИМЕЧАНИЕ

- При предварительном нагреве и размораживании наружного блока в режиме обогрева воздух не выходит.

## Использование дополнительных функций обогрева


Можно настроить функции «Умный уход», «Турбообогрев» и «Комфорт».

### Умный уход

Устройство работает наиболее эффективно, анализируя окружающую среду и пользовательские характеристики. После достижения нужной температуры скорость вентилятора регулируется автоматически, создавая комфортные условия.

- 1 Включите прибор.


- 2 Несколько раз нажмите кнопку **Mode**, чтобы выбрать режим **Обогрев**.




- 3 Когда начнется операция обогрева, несколько раз нажмите кнопку **Energy/Jet**, чтобы выбрать режим **Умный уход**. Появится значок, обозначающий режим **Умный уход**, и начнется операция обогрева в режиме **Умный уход**.

- При каждом нажатии кнопки **Energy/Jet** режим меняется в следующем порядке:

**Умный уход** → **Турбообогрев** → **Обогрев**.



- Можно настроить режим «Умный уход» или проверить состояние настройки на дисплее внутреннего блока.




## ПРИМЕЧАНИЕ

- Поскольку температура регулируется в соответствии с пользовательскими предпочтениями и условиями использования, желаемая температура, отображаемая на дисплее внутреннего блока, может отличаться.
- Если устройство перемещается или меняется пользователь, сбросьте ранее введенную информацию. → См. **Использование кнопки питания (сброс полученной информации)**.

## Турбообогрев


Может обогреть комнату горячим воздухом быстрее, чем в обычном режиме.

- 1 Включите прибор.
- 2 Несколько раз нажмите кнопку **Mode**, чтобы выбрать режим **Обогрев**.




- 3 Когда начнется операция обогрева, несколько раз нажмите кнопку **Energy/Jet**, чтобы выбрать режим **Турбообогрев**. Появится значок, обозначающий режим **Турбообогрев**, и начнется операция обогрева в режиме **Турбообогрев**.
- При каждом нажатии кнопки **Energy/Jet** режим меняется в следующем порядке:

Умный уход → Турбообогрев → Обогрев.



- Можно настроить режим «Турбообогрев» или проверить состояние настройки на дисплее внутреннего блока.



## ПРИМЕЧАНИЕ


- Когда начинается операция в режиме «Турбообогрев», скорость вентилятора меняется на высокую, и автоматически устанавливается желаемая температура.

## Комфорт

Можно отрегулировать выходящий поток воздуха из выпускного отверстия в нижней части устройства таким образом, чтобы он не был направлен на вас напрямую.

1 Включите прибор.


2 Несколько раз нажмите кнопку **Mode**, чтобы выбрать режим **Обогрев**.




3 Когда начнется режим обогрева, нажмите и удерживайте кнопку **Energy/Jet** в течение 3 секунд. Появляется сообщение **Indirect On**, и воздух не выходит из выпускного отверстия в нижней части устройства.

- Каждый раз, когда вы нажимаете и удерживаете кнопку **Energy/Jet** в течение 3 секунд, не прямой поток воздуха

регулируется в следующем порядке:  
**Indirect On** ↔ **Indirect Off**.



- С помощью дисплея внутреннего блока можно проверять состояние настройки режима «Комфорт».




## Режим Вентилятор

Вы можете циркулировать воздух в помещении без изменения температуры в помещении.


1 Включите прибор.

2 Нажмите кнопку **Mode** несколько раз, чтобы выбрать режим **Вентилятор**. Появится



значок, обозначающий режим **Вентилятор**, и запустится режим **Вентилятор**.



- Можно проверить режим работы на дисплее внутреннего блока.




- Если установлено значение **Auto**, скорость вентилятора регулируется автоматически.



**3** Нажмите кнопку **+** или **-**, чтобы установить желаемую скорость вентилятора.

- Можно установить уровень скорости вентилятора: 1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ **Auto**.

- Можно проверить скорость вентилятора на дисплее внутреннего блока.



## ПРИМЕЧАНИЕ

- Регулирование температуры невозможно выполнить в режиме вентилятора.

## Использование дополнительных функций вентилятора


Можно установить режим «Комфорт».

### Комфорт

Можно отрегулировать выходящий поток воздуха из выпускного отверстия в нижней части устройства таким образом, чтобы он не был направлен на вас напрямую.

- 1 Включите прибор.



- 2 Несколько раз нажмите кнопку **Mode**, чтобы выбрать режим **Вентилятор**.




- 3 Когда начнется режим «Вентилятор», нажмите и удерживайте кнопку **Energy/Jet** в течение 3 секунд. Появляется сообщение **Indirect On**, и воздух не выходит из выпускного отверстия в нижней части устройства.

- Каждый раз, когда вы нажимаете и удерживаете кнопку **Energy/Jet** в течение 3 секунд, не прямой поток воздуха

регулируется в следующем порядке:  
**Indirect On** ↔ **Indirect Off**.




- С помощью дисплея внутреннего блока можно проверять состояние настройки режима «Комфорт».




## Использование функции ионизатора в желаемом режиме работы

- 1 Включите прибор.
- 2 Несколько раз нажмите кнопку **Mode**, чтобы выбрать желаемый режим работы.



- 3 Нажмите кнопку **Функция**.




## Дополнительные функции и настройки


### Функция ионизатора

Эти функции обеспечивают чистый и свежий воздух с помощью ионных частиц и фильтра. Ионные частицы ионизатора уменьшают количество поверхностных бактерий и других вредных веществ.

- 4** Нажмите кнопку **<** или **>**, чтобы выбрать **Plasmaster Ionizer**, а затем нажмите кнопку **Функция**.




- При каждом нажатии кнопки **<** или **>**, порядок действий меняется следующим образом: **On** ↔ **Off** ↔ **Back**.



- 5** Нажмите кнопку **<** или **>**, чтобы выбрать нужные настройки, а затем нажмите кнопку **Функция**. Настройка завершена.


- С помощью дисплея внутреннего блока можно проверять состояние настройки функции ионизатора.




## Независимое использование функции ионизатора

- 1** Выключите устройство.

## 2 Нажмите кнопку **Функция**.





## 3 Нажмите кнопку **<** или **>**, чтобы выбрать **Plasmaster Ionizer**, а затем нажмите кнопку **Функция**.



## 4 Нажмите кнопку **<** или **>**, чтобы выбрать нужные настройки, а затем нажмите кнопку **Функция**. Настройка завершена.

- При каждом нажатии кнопки **<** или **>**, порядок действий меняется следующим образом: **On** ↔ **Off** ↔ **Back**.



- С помощью дисплея внутреннего блока можно проверять состояние настройки функции ионизатора .

## Функция таймера сна

Устройство работает так, чтобы вам было комфортно спать в зависимости от стадии вашего сна.



### Использование таймера сна

#### 1 Включите прибор.


#### 2 Нажмите кнопку **Sleep**. Чтобы завершить резервирование, несколько раз нажмите кнопку **Sleep**, чтобы выбрать нужное время. Резервирование завершено.

- Таймер сна можно установить от 30 минут до 12 часов с почасовым шагом. Режим

будет автоматически отменен после работы в течение установленного времени.




- Можно проверить состояние настройки функции сна на дисплее внутреннего блока.




### Использование функции таймера сна

- 1 Включите прибор.


- 2 Нажмите кнопку **Функция**.



- 3 Нажмите кнопку **<** или **>**, чтобы выбрать **Sleep Timer**, а затем нажмите кнопку **Функция**.



- 4 Нажмите кнопку < или >, чтобы выбрать нужное время, а затем нажмите кнопку **Функция**. Резервирование завершено.




## Таймер включения и выключения



### Использование таймера включения

Устройство автоматически включится в установленное вами время.

- 1 Нажмите кнопку **Функция**.



- 2 Нажмите кнопку < или >, чтобы выбрать **On Timer**, а затем нажмите кнопку **Функция**.





### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если установлен таймер сна и вы выбрали **Sleep Timer**, вы можете проверить оставшееся время, отменить резервирование или сбросить время резервирования.
- Установлена самая низкая скорость вентилятора.
- Если вы выключите устройство во время работы, таймер сна будет отключен.
- Таймер сна нельзя установить, когда устройство выключено.
- Даже если светодиодный индикатор включен, при установке таймера сна светодиодный индикатор автоматически выключится.

- 3 Нажмите кнопку < или >, чтобы выбрать нужное время, а затем нажмите кнопку **Функция**. Резервирование завершено.

- Можно установить желаемое время от 1 часа до 24 часов с шагом в 1 час.




## ПРИМЕЧАНИЕ

- Если установлен таймер включения и вы выбрали **On Timer**, вы можете проверить оставшееся время, отменить резервирование или сбросить время резервирования.



## Использование таймера выключения

Устройство автоматически выключится в заданное время.

- 1 Нажмите кнопку **Функция**.





- 2 Нажмите кнопку < или >, чтобы выбрать **Off Timer**, а затем нажмите кнопку **Функция**.




- 3 Нажмите кнопку < или >, чтобы выбрать нужное время, а затем нажмите кнопку **Функция**. Резервирование завершено.


- Можно установить желаемое время от 1 часа до 24 часов с шагом в 1 час.



- 1 Нажмите кнопку **Функция**.



- 2 Нажмите кнопку **<** или **>**, чтобы выбрать **Cancel all Timer**, а затем нажмите кнопку **Функция**.




## ПРИМЕЧАНИЕ

- Если установлен таймер выключения и вы выбрали **Off Timer**, вы можете проверить оставшееся время, отменить резервирование или сбросить время резервирования.
- Можно установить таймер включения и таймер выключения вместе.
- Можно установить таймер включения и таймер выключения, даже когда устройство не работает.

## Отмена всех таймеров

Можно отменить настройки всех таймеров.


- 3 Нажмите кнопку < или >, чтобы выбрать **Cancel**, а затем нажмите кнопку **Функция**. Все настройки таймеров будут отменены.





## Smart Diagnosis

Использование этой функции поможет выявить и устранить проблемы.

- 1 Включите прибор.
- 2 Нажмите кнопку **Функция**.





- 3 Нажмите кнопку < или >, чтобы выбрать **Smart Diagnosis**, а затем нажмите кнопку **Функция**.




- 4 Нажмите кнопку < или >, чтобы выбрать **Пуск**, а затем нажмите кнопку **Функция**, чтобы начать интеллектуальную диагностику.



- При каждом нажатии кнопки < или >, порядок действий меняется следующим образом: **Start** ↔ **Back**.



- 1 Нажмите кнопку **Функция**.



- 2 Нажмите кнопку < или >, чтобы выбрать **LED Light**, а затем нажмите кнопку **Функция**.



## ПРИМЕЧАНИЕ



- Можно настроить функцию интеллектуальной диагностики, даже когда устройство не работает.
- Можно использовать функцию интеллектуальной диагностики при диагностике устройства с помощью звукового сигнала. → См. **ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ (использование звуковой диагностики для диагностики проблем)**.

## Настройка светодиодной подсветки

Можно включать и выключать светодиодный индикатор на приемнике сигнала дистанционного управления.

- 3 Нажмите кнопку < или >, чтобы выбрать **On**, а затем нажмите кнопку **Функция**. Светодиодный индикатор загорится.


- При каждом нажатии кнопки **<** или **>**, порядок действий меняется следующим образом: **On** ↔ **Off** ↔ **Back**.




## Регулировка громкости звука

Можно настроить громкость звука уведомлений, информирующих о состоянии при настройке или изменении функций устройства.

- Нажмите кнопку **Громкость +** - на пульте дистанционного управления.



- Можно проверить громкость звука на дисплее внутреннего блока и нажать кнопку **<|>** на дисплее внутреннего блока с помощью указателя пульта дистанционного управления.




## ПРИМЕЧАНИЕ

- Можно регулировать громкость звука независимо от того, включено устройство или выключено.

## Настройка яркости дисплея

Можно настраивать яркость дисплея внутреннего блока.

- Яркость дисплея можно настроить, нажав кнопку **Яркость** на дисплее внутреннего блока с помощью указателя пульта дистанционного управления.



## ПРИМЕЧАНИЕ


- Можно настроить яркость дисплея, даже когда устройство не работает.
- Даже если вы установите темный режим для параметра яркости дисплея, дисплей не

выключится. Яркость дисплея можно отключить, нажав и удерживая кнопку  в течение 3 секунд.

## Обзор дисплея

### Дисплей внутреннего блока

Проверить желаемую температуру и состояние работы дополнительных функций можно на дисплее внутреннего блока.




#### 1 Виджет кондиционера

Можно проверить рабочее состояние устройства, состояние настроек и информацию о помещении, а также установить дополнительные функции в соответствии с режимом работы устройства.


##### • Режим работы

- Можно проверить текущий рабочий режим.




##### • Внутренняя информация

- Можно проверить текущую температуру и влажность в помещении.




- **Виджет состояния дополнительных функций**

- Можно проверить состояние установленных вами надстроек.



- **Виджет управления дополнительными функциями**


- В зависимости от режима работы можно использовать дополнительные функции.




## TIP

- Сохраняйте часто используемые настройки работы с помощью функции памяти. Выберите «Память+» в виджете управления дополнительными функциями с помощью указателя пульта дистанционного управления и нажмите кнопку «Сохранить», чтобы сохранить текущие настройки.

- Его можно сохранить во время работы в таких режимах, как «Охлаждение», «Авто», «Осушение», «Обогрев», «Вентилятор», «Энергосбережение», «Турбоохлаждение» и «Умный уход».




- После сохранения настроек работы можно выбрать память в виджете управления дополнительными функциями с помощью указателя пульта дистанционного управления, чтобы проверить, выполнить или удалить сохраненные настройки.




• **Экран уведомлений**

- Можно проверить мониторинг энергопотребления, мониторинг технического обслуживания и новые уведомления.



② **Виджет состояния подключения**

Можно проверить статус Wi-Fi и Bluetooth.



3 Виджет погоды/часов

Можно проверить текущее время и погоду в заданном пользователем регионе. Выберите виджет, чтобы просмотреть подробную информацию или настроить его.

4 Кнопка

| Кнопка                                                                                                   | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Предыдущий экран    | Можно вернуться на экран с предыдущего шага.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <br>Главный экран       | Можно вернуться на главный экран.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <br>Яркость экрана      | Можно настроить яркость экрана внутреннего блока.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <br>Громкость           | Можно настроить звук уведомлений, который уведомляет вас о настройке или изменении функций устройства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <br>Дублирование экрана | <p>Можно просматривать экран своего смарт-устройства или ноутбука на экране устройства.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Устройства на базе iOS или смарт-устройства, которые не поддерживают функцию совместного использования экрана, не могут использовать эту функцию.</li><li>• Функция дублирования экрана может быть ограничена для платного контента, защищенного авторскими правами.</li><li>• В зависимости от модели вашего смарт-устройства название функции может отличаться.</li></ul> |
| <br>Настройки         | Можно установить или проверить различные функции, такие как заставка и стиль.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### ПРИМЕЧАНИЕ

---


- Функции невозможно выбрать, прикоснувшись к дисплею внутреннего блока. Вы должны использовать пульт дистанционного управления.
-

## Использование кнопки питания

### Ручное управление

Если беспроводной пульт дистанционного управления недоступен, можно включать или выключать устройство, нажимая кнопку **Питание** на внутреннем блоке.

- Откройте переднюю панель и нажмите кнопку **Питание**.



❶ Кнопка питания


### Восстановление предыдущих настроек

Когда кондиционер снова включается после сбоя питания, функция **Автозапуск** восстанавливает предыдущие настройки.

При первом использовании устройства функция **Автозапуск** является активированной. Эту функцию можно отменить или активировать, нажав кнопку **Питание** на внутреннем блоке.

## Отмена автозапуска

- Нажмите и удерживайте кнопку **Питание** в течение приблизительно 6 секунд.




❶ Кнопка питания

- Когда устройство подаст двойной звуковой сигнал, отпустите кнопку **Питание**. Индикатор загорится дважды. Это должно повториться 4 раза.

## Настройка автозапуска

- Нажмите и удерживайте кнопку **Питание** в течение приблизительно 6 секунд.



❶ Кнопка питания

- 2** Когда устройство подаст двойной звуковой сигнал, отпустите кнопку **Питание**. Индикатор загорится. Это должно повториться 4 раза.


установленные функции могут быть отключены.

---

### Сброс полученной информации

Можно сбросить информацию, собранную из существующих сред, чтобы можно было изучить новые пространства и информацию, специфичную для пользователя.

- 1** Откройте переднюю панель.
- 2** Нажмите и удерживайте кнопку **Питание** в течение приблизительно 13 секунд.
- 3** Когда устройство подаст 4 звуковых сигнала, отпустите кнопку **Питание**. Ранее введенная информация о жилом пространстве будет удалена.



- 1** Кнопка питания

---

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Обязательно отпустите кнопку, когда услышите четыре звуковых сигнала. Если вы отпустите кнопку до того, как услышите четыре звуковых сигнала, другие

# ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

## Приложение LG ThinQ

Эта опция предусмотрена лишь в моделях с Wi-Fi.

Приложение **LG ThinQ** позволяет управлять данным прибором с помощью смартфона.

## Функции приложения LG ThinQ

### Общие характеристики

Подключайтесь к устройству со смартфона при помощи приложения **LG ThinQ**.

#### • Smart Diagnosis

- Если у вас возникла проблема при использовании прибора, функция Smart Diagnosis поможет вам выявить ее причину.

### Дополнительные характеристики

Дополнительные функции доступны, если ваше устройство подключено к сети Wi-Fi.

#### • Настройки

- Позволяет задавать различные параметры на приборе и в приложении.


## ПРИМЕЧАНИЕ

- В следующих случаях необходимо обновить сетевую информацию для каждого устройства в приложении **LG ThinQ** в меню **Карты устройства → Настройки → Изменить сеть**.
  - беспроводной маршрутизатор изменен
  - пароль беспроводного маршрутизатора изменен
  - поставщик интернет-услуг изменен
- В целях улучшения функций прибора в приложение могут вноситься изменения без уведомления пользователей.
- Функции могут меняться в зависимости от модели.

## Установка приложения LG ThinQ и подключение устройства LG

### Модели с QR-кодом

Отсканируйте QR-код, прикрепленный к устройству, с помощью камеры или приложения для чтения QR-кодов на смартфоне.



### Модели без QR-кода

- 1 Найдите приложение **LG ThinQ** в Google Play Store или Apple App Store на смартфоне.
- 2 Запустите приложение **LG ThinQ** и войдите в свою существующую учетную запись или создайте учетную запись LG для входа.
- 3 Нажмите кнопку добавления (+) в приложении **LG ThinQ**, чтобы подключить устройство LG. Следуйте инструкциям в приложении, чтобы завершить процесс.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы проверить наличие подключения Wi-Fi, убедитесь, что индикатор сети Wi-Fi на панели управления светится.
- Прибор поддерживает только сети Wi-Fi 2,4 ГГц. Чтобы проверить частоту вашей сети, обратитесь к поставщику услуг сети Интернет или см. инструкции к беспроводному маршрутизатору.
- Приложение **LG ThinQ** не является причиной проблем с подключением к сети, а также неполадок и ошибок, связанных с сетевым подключением.
- Окружающая беспроводная сетевая среда может замедлить работу беспроводной сети.
- Если расстояние между устройством и беспроводным маршрутизатором слишком большое, сигнал становится слабым. Возможно, подключение займет много времени или возникнет ошибка при установке.
- Если при подключении прибора к сети Wi-Fi возникли какие-либо проблемы, это может быть вызвано тем, что прибор находится слишком далеко от маршрутизатора. Приобретите ретранслятор (усилитель сигнала) Wi-Fi, чтобы улучшить сигнал Wi-Fi.
- В зависимости от поставщика услуг сети Интернет, с сетевым подключением могут возникать те или иные проблемы.
- Подключение Wi-Fi может быть не установлено или прервано из-за особенностей домашней сети.
- Устройство не удастся подключить из-за проблем с беспроводной передачей сигнала. Отключите его от сети и подождите около минуты, прежде чем повторить попытку.
- Если на вашем беспроводном маршрутизаторе включен брандмауэр, отключите брандмауэр или добавьте в него исключение.
- Имя беспроводной сети (SSID) должно содержать английские буквы и цифры. (Не используйте специальные символы.)
- Пользовательский интерфейс смартфона (UI) может различаться в зависимости от

операционной системы (OS) и производителя.

- Если в качестве протокола безопасности маршрутизатора установлен **WEP**, настройка сети может не удалиться. Смените его на другой протокол безопасности (рекомендуется **WPA2**) и снова подключите устройство.

Уведомление о программном обеспечении с открытым исходным кодом

Чтобы получить исходный код программного обеспечения, содержащегося в данном продукте, в соответствии с лицензиями GPL, LGPL, MPL и другими лицензиями на программное обеспечение с открытым исходным кодом, которые обязуют раскрывать исходный код, и получить доступ ко всем условиям указанной лицензии, уведомлениям об авторских правах и другим соответствующим документам, пожалуйста, посетите веб-сайт <https://opensource.lge.com>. Компания LG Electronics также может предоставить открытый исходный код на компакт-диске за плату, покрывающую связанные с этим расходы (стоимость носителя, пересылки и обработки), по запросу, который следует отправить по адресу электронной почты [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Это предложение действительно для всех, кто получает эту информацию, в течение трех лет после нашей последней поставки этого изделия.

Технические характеристики радиооборудования

| Имя модуля                       | LAMWBD1                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Диапазон частот беспроводной ЛВС | 2412–2472 МГц<br>5150–5350 МГц<br>5650–5850 МГц |

| Имя модуля                                 | LAMWBD1         |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Выходная мощность беспроводной ЛВС (макс.) | 17,72 дБм       |
| Диапазон частот Bluetooth                  | 2402 - 2480 МГц |
| Выходная мощность Bluetooth (макс.)        | 8,64 дБм        |

Версия ПО беспроводной функции: V 1.0  
Пользователю: это устройство следует устанавливать на расстоянии не менее 20 см от прибора.  
Использование диапазона 5150-5350 МГц ограничено только для внутреннего использования.

## Диагностика с помощью приложения LG ThinQ

Использование этой функции поможет выявить и устранить проблемы с вашим прибором.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- По причинам, не зависящим от компании LGE, эта служба может не функционировать вследствие внешних факторов, в том числе таких как отсутствие сети Wi-Fi, отключение от сети Wi-Fi, политика локального магазина приложений или отсутствие доступа к приложению.
- Данная функция может подвергаться изменениям без предварительного уведомления и может быть реализована по-разному в зависимости от местоположения пользователя.

## Использование приложения LG ThinQ для выявления неисправностей

Если с вашим прибором, поддерживающим Wi-Fi, возникла проблема, он может передать данные о неисправности на смартфон через приложение **LG ThinQ**.

- Запустите приложение **LG ThinQ** и выберите функцию **Smart Diagnosis** в меню. Следуйте инструкциям в приложении **LG ThinQ**.

## Использование звуковой диагностики для выявления неисправностей

- Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы использовать метод звуковой диагностики.
- Запустите приложение **LG ThinQ** и выберите функцию **Smart Diagnosis** в меню. Следуйте инструкциям по звуковой диагностике, приведенным в приложении **LG ThinQ**.

- 1 Правильно вставьте вилку в розетку.
- 2 Поместите микрофон смартфона рядом с устройством.
- 3 Выберите **Smart Diagnosis** с помощью пульта дистанционного управления. → См. **Дополнительные функции и настройки (Smart Diagnosis)**.
  - Держите смартфон на месте до завершения передачи данных.
- 4 После завершения передачи данных диагностика отобразится в приложении.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Для достижения наилучших результатов не двигайте телефон во время передачи сигналов.
- Убедитесь, что окружающий шум сведен к минимуму, иначе телефон может неправильно принимать звуковые сигналы зуммера от внутреннего блока.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ


## Функция очистки

### Использование функции «Автоочищение+»


В режимах «Охлаждение» и «Осушение» во внутреннем блоке образуется влага. Вы можете снизить ее количество.

1 Включите прибор.

2 Нажмите кнопку **Функция**.




3 Нажмите кнопку < или >, чтобы выбрать **Auto Clean+**, а затем нажмите кнопку **Функция**.




4 Нажмите кнопку < или >, чтобы выбрать нужные настройки, а затем нажмите кнопку **Функция**. Настройка завершена.

- При каждом нажатии кнопки < или >, порядок действий меняется следующим образом: **Stop** ↔ **On** ↔ **Off** ↔ **Back**.



- С помощью дисплея внутреннего блока можно проверять состояние настройки функции «Автоочистление+».



соответствии с условиями использования устройства. Оставшееся время отображается на внутреннем блоке.

- Время функции «Автоочистление+» составляет до 25 минут.
- После настройки функции «Автоочистление+» ранее установленная функция «Автоочистление+» будет сохраняться при повторном использовании устройства.
- Если устройство не будет использоваться в течение длительного периода времени, включите режим вентиляции более чем на 1 час, чтобы полностью высушить внутренние части устройства перед его хранением.
- Функцию «Автоочистление+» можно установить, даже когда устройство не работает.

## Использование функции очистки замораживанием

Количество загрязнений, таких как пыль, уменьшается за счет последовательного включения режимов замораживания и оттаивания теплообменника внутри устройства.


Если установлен таймер включения и выключения, отключите функцию расписания, а затем используйте функцию очистки замораживанием. → См. **Дополнительные функции и настройки (Отмена всех таймеров)**.

- 1 Включите прибор.


## ПРИМЕЧАНИЕ

- При первом использовании устройства устанавливается функция «Автоочистление+». Если вы не хотите использовать функцию «Автоочистление+», отключите ее.
- Время функции «Автоочистление+» устанавливается автоматически в

## 2 Нажмите кнопку **Функция**.





## 3 Нажмите кнопку **<** или **>**, чтобы выбрать **Freeze Cleaning**, а затем нажмите кнопку **Функция**.



## 4 Нажмите кнопку **<** или **>**, чтобы выбрать нужные настройки, а затем нажмите кнопку **Функция**. Настройка завершена.

- При каждом нажатии кнопки **<** или **>**, настройки изменяются в следующем порядке: **Start** ↔ **Stop** ↔ **Back**.



## ПРИМЕЧАНИЕ

- Когда запускается функция очистки замораживанием, на дисплее внутреннего блока отображается состояние выполнения от 0 до 100 %.
- Функция очистки замораживанием завершается после полного высыхания теплообменника.
- Функцию очистки замораживанием можно использовать даже во время работы устройства.
- При работе функции очистки замораживанием из выпускного отверстия выходит холодный воздух.
- Если влажность в помещении высокая, когда активирована функция очистки замораживанием, область вокруг внутреннего блока может выглядеть затуманенной, как будто вокруг дым или туман.

- Если нажать кнопку «Питание» на устройстве или пульте дистанционного управления во время очистки замораживанием, функция очистки замораживанием будет отключена.
- Во время очистки замораживанием устройство может сжиматься или расширяться, издавая тикающий или щелкающий шум.
- После очистки теплообменника устройство автоматически выключается и при повторном включении работает в режиме охлаждения.
- Если установлена функция резервирования, функция очистки замораживанием может работать неправильно.
- Функцию очистки замораживанием можно использовать в помещении при температуре 21°C~32°C и на открытом воздухе при температуре 21°C~ 37°C. Поскольку функция очистки теплообменника является функцией управления гигиеной, а не функцией охлаждения, условия использования отличаются от гарантированной температуры охлаждения устройства.
- Если вы используете функцию очистки замораживанием при температуре за пределами 21°C ~32 °C в помещении или 21 °C~37 °C на открытом воздухе, 5 раз прозвучит звуковой сигнал, и функция не будет работать.
- Функцию очистки замораживанием можно установить, даже когда устройство не работает.

## Очистка

### ОСТОРОЖНО!


- Перед проведением очистки или технического обслуживания отсоедините электропитание и подождите, пока не остановится вентилятор.

Интервал очистки

Очистка прибора

Если прибор не будет использоваться в течение длительного времени, высушите его, чтобы он оставался в наилучшем состоянии. Регулярно очищайте прибор, чтобы поддерживать его оптимальное функционирование и предотвращать возможные поломки.

- Высушите устройство в режиме «Вентилятор» в течение 3–4 часов и отключите питание. Если в компонентах внутри устройства осталась влага, это может привести к их повреждению.
- Перед повторным использованием устройства высушите его внутренние компоненты в режиме «Вентилятор» в течение 3–4 часов. Это поможет уменьшить запах сырости.

| Тип              | Изображение                                                                       | Промежуток                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Воздушный фильтр |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Очищайте с помощью пылесоса или промывая вручную.</li><li>• Раз в 2 недели</li></ul> |

**⚠ ВНИМАНИЕ!**

- Прежде чем снимать фильтр с устройства, выключите устройство и вытащите вилку из розетки или выключите главный выключатель питания.
- Не разбирайте и не собирайте фильтр с применением силы. Это может привести к повреждению фильтра.
- После очистки фильтра правильно установите его перед эксплуатацией устройства.
  - Если фильтр не установлен, пыль или посторонние вещества могут попасть во внутренний блок и привести к неисправности устройства.

**ПРИМЕЧАНИЕ**


- Если вы продолжите использовать фильтр, не очистив его тщательно в соответствии с циклом очистки, устройство может источать неприятный запах. При использовании устройства в запыленной среде очищайте фильтр чаще обычного.
- Если в нем много загрязнений, например пыли, или фильтр поврежден, замените его новым.
- Если требуется замена фильтра, обратитесь в сервисный центр LG Electronics. Стоимость замены или очистки фильтра через сервисный центр LG Electronics оплачивает потребитель независимо от гарантийного срока.
- В зависимости от модели компоненты или форма фильтра могут отличаться.

## Очистка воздушного фильтра

Очищайте фильтр воздуха раз в 2 недели или чаще, если это необходимо.

### Снятие фильтра воздуха

- 1 Выключите устройство.
- 2 Потяните верхнюю часть передней панели вперед, чтобы открыть ее, затем возьмитесь за ручку фильтра и потяните ее в сторону, чтобы полностью снять фильтр.




### ⚠ ВНИМАНИЕ!


- При снятии фильтра будьте осторожны, чтобы не поцарапать устройство и не погнуть фильтр.

## Очистка воздушного фильтра

- 1 Извлеките фильтр воздуха с устройства.
- 2 Если в воздушном фильтре скопилось немного загрязнений, промойте фильтр под проточной водой. Если в воздушном фильтре много загрязнений, например пыли, замочите фильтр в воде с нейтральным моющим средством, а затем промойте его.




- 3 Высушите фильтр воздуха, поместив его в тени.



## Установка фильтра воздуха

- Вставьте фильтр воздуха в держатель фильтра, затем закройте переднюю панель, надавив на нее рукой.



- 1 Держатель для фильтра

---

## ПРИМЕЧАНИЕ


- Если передняя панель не закрывается полностью, нажмите кнопку **Питание** на пульте дистанционного управления, чтобы включить устройство, затем выключите его еще раз, чтобы полностью закрыть переднюю панель.
- 

## Очистка вентилятора


Очистите вентилятор внутри устройства.

## Разборка устройства

- 1 Выключите устройство.
- 2 Снимите нижнюю рамку, закрепленную на нижней части передней панели.




- 3 Слегка потяните переднюю панель вперед и приподнимите ее, а затем зацепите крючок передней панели за держатель нижней панели (верхний).
- Убедитесь, что три крючка на передней панели правильно закреплены в трех местах на верхней части нижней панели.




- 1 Крючок передней панели
- 2 Держатель нижней панели (верхний)

**3** Держатель нижней панели (нижний)

- 4** Ослабьте два винта, фиксирующие нижнюю решетку, затем возьмитесь за верхнюю часть нижней решетки и потяните ее вперед, чтобы снять.

**Очистка вентилятора**

- Используйте чистящий инструмент, например тряпку, чтобы очистить вентилятор или область вокруг него.

**1** Нижняя часть устройства

## ⚠ ВНИМАНИЕ!


- При чистке вентилятора не используйте легковоспламеняющиеся вещества (спирт, растворитель, бензол и т. п.), зубную пасту, абразивы и т. п., чистите мягкой тканью.
- При чистке вентилятора надевайте перчатки и будьте осторожны, чтобы не пораниться об острые детали (теплообменник и т. д.).

## ПРИМЕЧАНИЕ

- Из соображений безопасности устройство может не работать, если оно не полностью собрано. Полностью соберите устройство.
- Если передняя панель не закрывается полностью, нажмите кнопку «Питание» на пульте дистанционного управления, чтобы включить устройство, затем выключите его еще раз, чтобы полностью закрыть переднюю панель.

## Сборка устройства


- 1 Выключите устройство.
- 2 Вставьте держатели нижней решетки и крючки нижней решетки в пазы в нижней части корпуса внутреннего блока, затем надавите рукой на нижние крючки решетки до щелчка, чтобы полностью закрыть нижнюю решетку.



① Держатели нижней решетки (6 шт.)


② Крючки нижней решетки (3 шт.)

- 3** Закрепите нижнюю решетку двумя винтами.




- 4** Слегка потяните переднюю панель вперед и приподнимите ее, а затем зацепите крючок передней панели за держатель нижней панели (нижний).

- Убедитесь, что три крючка передней панели правильно закреплены в трех местах на нижней части нижней панели.




- 1** Держатель нижней панели (верхний)
- 2** Крючок передней панели
- 3** Держатель нижней панели (нижний)

- 5 Закройте переднюю панель, надавив на нее рукой.



- 6 Прикрепите нижнюю рамку к нижней части передней панели, затем надавите руками на оба конца нижней рамки до щелчка.




## ⚠ ВНИМАНИЕ!

- Не разбирайте и не собирайте устройство с применением силы. Это может привести к повреждению устройства.

### **⚠ ВНИМАНИЕ!**

- Не нажимайте с силой на оба конца нижней рамки. Это может привести к повреждению пазов нижней рамки.



**1** Слоты в нижней рамке

---

### **ПРИМЕЧАНИЕ**

- Из соображений безопасности устройство может не работать, если оно не полностью собрано. Полностью соберите устройство.
  - Если передняя панель не закрывается полностью, нажмите кнопку **Питание** на пульте дистанционного управления, чтобы включить устройство, затем выключите его еще раз, чтобы полностью закрыть переднюю панель.
-

# ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

## Перед обращением в сервисный центр

Прежде чем обращаться в сервисный центр, выполните описанные ниже проверки. Если вам не удалось устранить неисправность, обратитесь в сервисный центр.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- В зависимости от модели некоторые функции могут не поддерживаться.

## Функция самодиагностики

Это устройство имеет встроенную функцию **Самодиагностика**. При возникновении ошибки светодиод внутреннего блока будет мигать с интервалом в 2 секунды. В этом случае обратитесь к местному дилеру или в сервисный центр.

## Эксплуатация

| Признаки                              | Возможная причина и решение                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прибор не работает должным образом.   | <b>Из прибора исходят запах гари и странные звуки.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Выключите прибор, отключите или отсоедините его от электропитания и обратитесь в сервисный центр.</li></ul>                                                                           |
|                                       | <b>Из внутреннего блока вытекает вода даже при низком уровне влажности.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Выключите прибор, отключите или отсоедините его от электропитания и обратитесь в сервисный центр.</li></ul>                                                      |
|                                       | <b>Кабель питания поврежден или сильно нагревается.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Выключите прибор, отключите или отсоедините его от электропитания и обратитесь в сервисный центр.</li></ul>                                                                          |
|                                       | <b>Выключатель, автоматический выключатель цепи (защиты, заземления) или плавкий предохранитель не работает должным образом.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Выключите прибор, отключите или отсоедините его от электропитания и обратитесь в сервисный центр.</li></ul> |
|                                       | <b>В результате самодиагностики прибор генерирует код ошибки.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Выключите прибор, отключите или отсоедините его от электропитания и обратитесь в сервисный центр.</li></ul>                                                                |
| Скорость вентилятора не регулируется. | <b>Выбран режим Турбо.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>В определенных режимах работы нельзя регулировать скорость вентилятора. Выберите режим работы, в котором можно регулировать скорость вентилятора.</li></ul>                                                       |

| Признаки                                | Возможная причина и решение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура не регулируется.            | <p><b>Выбран режим Вентилятор или режим Турбо.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>В определенных режимах работы нельзя регулировать температуру. Выберите режим работы, в котором можно регулировать температуру.</li> </ul>                                                                                                                               |
| Прибор останавливается во время работы. | <p><b>Прибор неожиданно выключается.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Возможно, истекло время ожидания функции <b>Таймер выключения</b>, в результате чего прибор выключается. Проверьте настройки таймера.</li> </ul>                                                                                                                                   |
|                                         | <p><b>Во время работы произошел сбой питания.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Подождите, пока питание восстановится. Если у вас включена функция <b>Автозапуск</b>, прибор перейдет в свой последний режим работы через несколько минут после восстановления питания.</li> </ul>                                                                        |
| Прибор не работает.                     | <p><b>Прибор отсоединен от электросети.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте, вставлена ли вилка шнура питания в розетку и включены ли сетевые предохранители.</li> </ul>                                                                                                                                                                          |
|                                         | <p><b>Перегорел плавкий предохранитель или блокируется подача электропитания.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Замените плавкий предохранитель или проверьте, не сработал ли автоматический выключатель.</li> </ul>                                                                                                                                      |
|                                         | <p><b>Произошел сбой питания.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>При возникновении сбоя питания выключите прибор.</li> <li>Когда питание восстановится, подождите 3 минуты, а затем включите прибор.</li> </ul>                                                                                                                                            |
|                                         | <p><b>Слишком высокое или слишком низкое напряжение в сети.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте, не сработал ли автоматический выключатель.</li> </ul>                                                                                                                                                                                            |
|                                         | <p><b>Прибор автоматически выключился в заданное время.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Включите прибор.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         | <p><b>Неправильная установка батареек в беспроводном пульте дистанционного управления.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что батарейки в беспроводном пульте дистанционного управления вставлены правильно.</li> <li>Если батарейки вставлены правильно, но прибор по-прежнему не работает, замените батарейки и повторите попытку.</li> </ul> |
| Прибор не выпускает холодный воздух.    | <p><b>Воздух не циркулирует должным образом.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что прибор не загромождают шторы, жалюзи или предметы мебели.</li> </ul>                                                                                                                                                                                        |

| Признаки                             | Возможная причина и решение                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прибор не выпускает холодный воздух. | <b>Загрязнен воздушный фильтр.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Очищайте воздушный фильтр раз в 2 недели.</li><li>Дополнительную информацию см. в разделе «Очистка фильтра воздуха».</li></ul>                                                                     |
|                                      | <b>Слишком высокая температура в помещении.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Летом на полное охлаждение воздуха в помещении может потребоваться определенное время. В этом случае выберите режим <b>Турбо</b>, чтобы быстро охладить воздух в помещении.</li></ul> |
|                                      | <b>Холодный воздух выходит из помещения.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Убедитесь, что через систему вентиляции в помещении не выходит холодный воздух.</li></ul>                                                                                                |
|                                      | <b>Желаемая температура выше, чем текущая температура.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Установите желаемую температуру так, чтобы она была ниже текущей температуры.</li></ul>                                                                                    |
|                                      | <b>Рядом находится источник тепла.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Во время работы кондиционера избегайте использования источников тепла, таких как электрические духовки или газовые конфорки.</li></ul>                                                         |
|                                      | <b>Выбран режим Вентилятор.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>В режиме <b>Вентилятор</b> воздух выдувается из прибора, не охлаждая и не нагревая воздух в помещении.</li><li>Переключите устройство в режим охлаждения.</li></ul>                                   |
|                                      | <b>Наружная температура слишком высокая.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Охлаждение может быть недостаточно эффективным.</li></ul>                                                                                                                                |

Дисплей

| Признаки                                                                             | Возможная причина и решение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Я включил питание, но на экране устройства ничего не появляется.                     | <b>Вы отключали экран?</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Нажмите и удерживайте кнопку  на пульте дистанционного управления в течение 3 секунд, чтобы включить экран устройства.</li></ul>                                                                |
| Указатель пульта дистанционного управления перемещается слишком медленно или быстро. | <b>Вы отрегулировали скорость указателя на пульте дистанционного управления?</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Нажмите кнопку  в нижней части главного экрана и перейдите в настройки: «Система» &gt; «Язык и ввод» &gt; «Скорость указателя».</li></ul> |

| Признаки                                                                              | Возможная причина и решение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Я вижу пятна на экране.                                                               | <b>Экран устройства представляет собой ЖК-панель?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Во время использования устройства на экране могут появиться несколько пикселей (красных, зеленых, синих, белых, черных). Это явление наблюдается из-за характеристик ЖК-панели и не имеет ничего общего с производительностью монитора. Это не является неисправностью, поэтому можно продолжать использовать устройство.</li> </ul>                                                                                                            |
| При смене изображения на экране остается остаточное изображение с предыдущего экрана. | <b>Последний экран долго был открыт?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Если оставить один и тот же экран включенным на долгое время, остаточное изображение с предыдущего экрана может остаться даже при смене изображения на экране. Нажмите и удерживайте кнопку  на пульте дистанционного управления в течение 3 секунд, чтобы выключить, а затем включить экран устройства. Остаточное изображение с предыдущего экрана исчезнет.</li> </ul> |
| Экран слишком яркий или темный, поэтому я плохо его вижу.                             | <b>Вы настроили яркость экрана?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Установите яркость экрана, нажав кнопку «Яркость экрана» в нижней части главного экрана с помощью пульта дистанционного управления.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Заставка изменится на экран часов.                                                    | <b>Вы включили ночной режим?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>При установке ночного режима часов главный экран меняется на экран часов в установленное время. Если вы не хотите использовать ночной режим, нажмите кнопку  внизу главного экрана и отключите ночной режим в настройках экранной заставки.</li> </ul>                                                                                                                              |

## Функционирование

| Признаки                                                                 | Возможная причина и решение                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Внутренний блок продолжает работать, даже если прибор был выключен.      | <b>Работает функция Автоочистение+.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Будет лучше, если функция <b>Автоочистение+</b> продолжит работу, поскольку она убирает оставшуюся влагу внутри внутреннего блока. Если вы хотите прекратить работу этой функции, выключите внутренний блок.</li> </ul> |
| Из выпускного вентиляционного отверстия внутреннего блока выходит туман. | <b>Охлажденный воздух из прибора образует туман.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>При понижении температуры в помещении это явление исчезнет.</li> </ul>                                                                                                                                     |
| Из наружного блока кондиционера вытекает вода.                           | <b>При обогреве с теплообменника стекает конденсат.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Для этого необходимо, чтобы сливной шланг был установлен под поддоном. Свяжитесь с установщиком кондиционера.</li> </ul>                                                                                |

| Признаки                                       | Возможная причина и решение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Присутствует шум или вибрация.                 | <p>Когда прибор запускается или останавливает свою работу, перемещение реверсивного клапана может сопровождаться слышимыми щелчками.</p> <p>Скрипящий звук: Пластмассовые детали внутреннего блока скрипят, когда сжимаются или расширяются из-за резких перепадов температуры.</p> <p>Звук течения или дуновения. Это поток хладагента проходит через прибор.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Шум во время или после работы является нормой. Он не является признаком неисправности.</li> </ul> |
| Из внутреннего блока исходит неприятный запах. | <p>Запах (например, сигаретного дыма) может поглощаться внутренним блоком и выходить вместе с потоком воздуха.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Если запах не исчезает, нужно промыть фильтр. Если это не помогло, обратитесь в сервисный центр для очистки теплообменника.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                            |
| Прибор не выпускает теплый воздух.             | <p>При включении режима <b>Обогрев</b> горизонтальные жалюзи почти закрыты, а воздух не выходит, несмотря на то что наружный блок кондиционера работает.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Это нормально. Подождите, пока прибор не выработает достаточно теплого воздуха для продувки внутреннего блока.</li> </ul>                                                                                                                                                                               |
|                                                | <p><b>Наружный блок находится в режиме размораживания.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>В режиме <b>Обогрев</b> на змеевиках образуется лед и иней, когда температура наружного воздуха падает. Режим <b>Размораживание</b> уменьшает слой инея на змеевике, который должен исчезнуть приблизительно через 15 минут.</li> </ul>                                                                                                                                                               |
|                                                | <p><b>Наружная температура слишком низкая.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Обогрев может быть недостаточно эффективным.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Wi-Fi

| Признаки                                          | Возможная причина и решение                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Устройство и смартфон не подключены к сети Wi-Fi. | <p><b>Пароль для сети Wi-Fi, к которой вы пытаетесь подключиться, задан неправильно.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Найдите сеть Wi-Fi, подключенную к вашему смартфону, и удалите ее, потом зарегистрируйте свой прибор в приложении <b>LG ThinQ</b>.</li> </ul> |
|                                                   | <p><b>В вашем смартфоне включена передача мобильных данных.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Выключите функцию <b>Мобильные данные</b> своего смартфона и зарегистрируйте прибор, используя сеть Wi-Fi.</li> </ul>                                                  |
|                                                   | <p><b>Имя беспроводной сети (SSID) настроено неправильно.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Имя беспроводной сети (SSID) должно содержать английские буквы и цифры. (Не используйте специальные символы.)</li> </ul>                                                 |

| Признаки                                          | Возможная причина и решение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Устройство и смартфон не подключены к сети Wi-Fi. | <b>Маршрутизатор работает не на частоте 2,4 ГГц.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Поддерживается только частота маршрутизатора 2,4 ГГц. Настройте беспроводной маршрутизатор на 2,4 ГГц и подключите прибор к этому беспроводному маршрутизатору. Чтобы проверить частоту маршрутизатора, обратитесь к своему поставщику услуг сети Интернет или производителю маршрутизатора.</li></ul> |
|                                                   | <b>Слишком большое расстояние между прибором и маршрутизатором.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Если расстояние между прибором и маршрутизатором слишком большое, сигнал может быть слабым, и подключение может не настраиваться правильно. Измените место расположения маршрутизатора, чтобы он находился ближе к прибору.</li></ul>                                                   |

# ПРИЛОЖЕНИЕ

## Информация

### Утилизация отработанных батареек/аккумуляторов



- Этот символ может сочетаться с химическими символами ртути (Hg), кадмия (Cd) или свинца (Pb), если батарейка содержит более 0,0005 % ртути, 0,002 % кадмия или 0,004 % свинца.
- Все батарейки и аккумуляторы должны утилизироваться отдельно от общих бытовых отходов через специальные пункты сбора, организованные государственными или местными властями.
- Правильная утилизация отработанных батареек и аккумуляторов поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды, а также для здоровья людей и животных.
- За более подробной информацией по утилизации отработанных батареек и аккумуляторов обратитесь в городскую администрацию, в службу утилизации отходов или в магазин, в котором вы приобрели изделие.



Импортер в РФ : ООО «ЛГ Электроникс РУС»  
143160, Россия, Московская обл., Рузский г.о., тер. Минское ш., км 86-й, д. 9

Внутреннего блока - LG Electronics Inc. КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА, 84, Wanam-ro,  
Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do

Наружный блок - ЛГ Електроникс Тяньжинь Аплайенсес Ко., Лтд.  
КНР, 300402, Тяньжинь, Бей Чен, Джин Вэй Роуд 9

Месяц и год производства: дата производства указана на шильдике продукта.